



MONTAŻ:



Zamontuj przedni widelec do ramy



Zamontuj tylne koła



Założ plastikową osłonę osi koła



Sprawdź blokadę osi



Prawidłowy montaż



Zamontuj podnóżki



Dokręć śruby z wycuciem



Przymocuj pręt sterujący do widełca



Przymocuj pręt do mechanizmu prowadnika



Zainstaluj plastikowe elementy



Zainstaluj kierownicę i zablokuj czerwoną rączkę



Umieść siedzisko



Dokręć nakrętki za pomocą klucza



Zamontuj poręcz ochronną



Rozłącz poręczę i zamontuj pas bezpieczeństwa



Złącz poręcz



Przycisk regulacji prowadnika



Blokada obrotu siedziska



Blokada regulacji oparcia



Zamontuj daszek



Zamontuj błotnik



Podnóżki dla niemowląt



Rowerek jest gotowy

Ostrzeżenia:

1. Uprzejmie prosimy o zapoznanie dziecka z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz pilnowanie go podczas jego jazdy na rowerku.
2. Maksymalne dopuszczalne obciążenie rowerka wynosi 30 kg.
Rowerek jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 1 roku życia.
Prosimy o nie dopuszczanie do przeładowania rowerka.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane.
4. Należy trzymać dziecko z dala od ulic i pojazdów silnikowych.
5. Należy trzymać dziecko z dala od rzek i zbiorników wodnych.
6. Kiedy rodzic pcha rowerek, nóżki dziecka należy postawić na podpórkach przy siodełku.
7. Dziecko nie powinno jeździć na rowerku w pobliżu dróg i ulic. Nie spuszczać dziecka z oczu podczas zabawy.
8. Opakowanie zawiera drobne elementy stanowiące potencjalne zagrożenie zadławieniem. Małe dzieci należy trzymać z dala od rowerka, dopóki nie zostanie on w pełni złożony.
9. Nie zaleca się umieszczać na rowerku ciężarów o łącznej masie przekraczającej 30kg.
10. Po skręceniu rowerka, pozbądź się lub schowaj plastikowe torebki, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie zadławieniem.
11. Rowerkiem nie należy się bawić w sposób inny niż ten, do którego został przeznaczony.
12. Rowerek przeznaczony jest dla jednej osoby. Nie powinny na nim siedzieć więcej niż jedno dziecko.

Konserwacja:

1. Nie używać części zamiennych innych niż te, które są aprobowane przez producenta.
2. Rowerek należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki. Czyszczenie za pomocą mokrej szmatki lub wody może doprowadzić do uszkodzenia materiału.
3. Rowerek należy przechowywać w suchym miejscu. Należy unikać miejsc, w których panują skrajne temperatury.
4. Regularnie należy sprawdzać, czy śruby się nie poluzowały.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERKA TRIXE FIX V3



WAŻNE !

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania i montażu rowerka przed jego pierwszym użyciem. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

KX6628_2 Rowerek Trójkołowy Trike Fix V3

Producent: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok