

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK TRÓJKOŁOWY TRIKE FIX TINY RÓŻOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo ramy: stal
- Tworzywo kół: Plastik PP
- Tworzywo uchwytów: guma
- Tworzywo siedziska: Plastik PP + pianka + skóra
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Wiek dziecka: 2 – 5 lat

Zawartość zestawu:

- Rama
- Koła przednie
- Kierownica
- Zestaw śrubek i łączników



MONTAŻ

1. Element z przednimi kołami umieść w odpowiednim miejscu ramy.



2. Nie dokręcaj jeszcze żadnych elementów.



3. Zamocuj kierownicę, ustaw ją na odpowiedniej wysokości i zabezpiecz zacisk.





4. Montaż jest zakończony, a produkt gotowy do użytku.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
3. Produkt przeznaczony jest dla dzieci po wadze poniżej 30 kg.
4. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
5. Z produktu nie należy korzystać na publicznych drogach i parkingach, gdyż może to stanowić poważne zagrożenia dla dziecka.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4746 Rowerek trójkołowy biegowy Trike Fix Tiny różowy

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach