

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK BIEGOWY TRIKE FIX ACTIVE X1

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3 – 6 lat
- Maksymalne obciążenie: 30 kg

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego do piątego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłach, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

MONTAŻ



1. Poluzuj mocowanie kierownicy za pomocą imbusa.



2. Zamontuj kierownicę i zabezpiecz ją poprzez dokręcenie.



3. Zamontuj klamrę zabezpieczającą siodełko.



4. Zamontuj siodełko i ustaw je na odpowiedniej wysokości.



5. Zamontuj koła.



6. Dokręć koła i upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zabezpieczone.

KX4356_1 Rowerek biegowy Trike Fix Active X1

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach