

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zawartość zestawu.

 Rama	 Przednie koło	 Tylne koło x2
 Kierownica  Lampka	 Daszek	 Tylny koszyk
 Poszewka fotela	 Błotnik	 Siedzisko
 Rączka do pchania	 Akcesoria	

Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia.
2. Podczas korzystania dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Przed użyciem osoba dorosła powinna dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz działaniem produktu.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
4. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
5. Z produkt nie należy korzystać na drogach publicznych oraz w miejscach, gdzie może to prowadzić do stworzenia zagrożenia.
6. Maksymalna waga użytkownika wynosi 30 kg.
7. Podczas pchania produktu nogi dziecka powinny znajdować się na podnóżkach.
8. Zalecana siła dokręcania poszczególnych elementów wynosi 4 Nm.

Instrukcja Obsługi TRIKE FIX ELITE



Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - lecia Państwa polskiego 8,
15 - 111 Białystok

Montaż TRIKE FIX ELITE



Przebieg montażu



1. Zamontuj błotnik.



2. Zamontuj koło na ramie.



3. Połącz kierownicę z ramą.



4. Zamontuj światło przednie.



5. Zamontuj tylne koła.



6. Zamontuj siedzisko, przykręcając je śrubami od dołu.



7. Załóż poszewkę na siedzisko i zamontuj barierkę.



8. Wyrównaj mocowanie daszku i wsuń go na siedzisko.



9. Zamontuj tylny koszyk i dokręć go śrubami.



10. Wsuń i zablokuj rączkę do pchania rowerka.



11. Montaż został zakończony.