


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROWEREK TRÓJKOŁOWY TRIKEFIX LITE V4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1. Rama
2. Oparcie
3. Siedzisko
4. Zabezpieczenie
5. Dolna część rączki
6. Górna część rączki
7. Kierownica
8. Daszek
9. Pedaly
10. Elementy mocujące daszek




MONTAŻ




1. Wciśnij przycisk i rozłóż przód ramy.




2. Wciśnij przycisk i rozłóż tylną część ramy z kołami.




3. Wciśnij przycisk odpowiedzialny za składania tylnych kół i rozsuń je na boki.



4. Zamontuj pedały. Ustaw je i dociśnij, aż wyskoczą czerwone przyciski.



5. Zamontuj dolną część rączki w odpowiednim miejscu poprzez wciśnięcie jej w gniazdo.



6. Zamontuj górę rączki. Ustaw wysokość tak, aby dopasować ją do swoich potrzeb i komfortu. Upewnij się, że przycisk znajduje się w otworze.



7. Zamontuj siedzisko, wciskając jego podstawę w odpowiedni otwór w ramie.



8. Zamontuj oparcie, montując je w siedzisku.



9. Zamontuj zabezpieczenie fotelika. Wciśnij przycisku po obu stronach i włóż je w gniazda.



10. W górnej części oparcia zamontuj mocowanie daszku.



11. Zamontuj daszek. Pamiętaj, aby mocować obie strony jednocześnie.



12. Zamontuj kierownicę, wciskając ją aż przycisku wskoczą w odpowiednie otwory. Upewnij się, że trzyma się pewnie i stabilnie.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 6 lat.
2. Maksymalne obciążenie produktu wynosi 25 kg.
3. Montaż produktu powinien zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
4. Należy pamiętać o regularnym smarowaniu elementów ruchomych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Produkt przechowuj w suchym miejscu.
7. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Podczas korzystania z produktu nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
11. Z produktu nie należy korzystać na publicznych drogach, drogach o dużym nachyleniu i miejscach niebezpiecznych, gdyż może to prowadzić do powstania poważnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
12. Produkt powinien być pchany jedynie przez osoby dorosłe.
13. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
14. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3975_1 Rowerek trójkołowy TrikeFix Lite V4

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach